

**vtech**<sup>®</sup>

Návod na použitie

## Tajný zápisník



*Milí rodičia,  
všimli ste si niekedy, nádherného výrazu tváre Vášho dieťaťa  
keď spoznáva alebo objavuje nové veci? Sú to snád tie  
najskvelejšie momenty, ktorými odmeňuje dieťa svojich rodičov.  
Práve pre tieto krásne chvíľky, vyvíja firma VTech s najväčšou  
starostlivosťou, hračky pre malé deti, dojčatá aj batolátá.*

*Tieto jedinečné interaktívne hračky priamo reagujú na to,  
čo deti robia prirodzene - hrajú si! Použitie inovatívnych  
technológií pri vývoji a výrobe týchto hračiek, umožňuje  
interaktívne reagovať na podnety dieťaťa, takže sa každá hra  
stáva zábavnou a jedinečnou. Učí deti, primerane k ich veku,  
pojmy ako sú prvé slová, čísla, tvary, farby alebo hudbu. Ešte  
dôležitejšie je, že VTech výukové hračky rozvíjajú duševné  
a fyzické schopnosti dieťaťa tým, že inšpirujú, pútajú aj učí.*

*Vo Vtech, vieme, že dieťa má schopnosť robiť veľké veci.  
To je dôvod, prečo sú všetky naše elektronické vzdelávacie  
hračky navrhnuté tak, aby pomáhali rozvoju detskej mysle  
a zároveň im umožnili rozvíjať ich ostatné zručnosti.  
Ďakujeme vám za dôveru, ktorú ste prejavili kúpou hračky  
VTech. Je nám veľkou ctou, že ste nám dali možnosť sa  
podieľať na učeníu a vývoji Vášho dieťaťa.*

*S úctou  
Vaši priatelia z VTech*

*Viac informácií o vzdelávacích hračkách VTech nájdete na  
**[www.vtech.sk](http://www.vtech.sk)***

# ÚVOD

So zabezpečeným Tajným zápisníkom od VTech® sú všetky tvoje tajomstvá v bezpečí! Jedine ty dokážeš odomknúť zápisník tajným prístupovým kódom! Všetky tajomstvá si môžeš zapísať do 30 stránkového poznámkového bloku. A to nie je všetko! Pre super tajné poznámky použi neviditeľnú ceruzku. Takto napísanú správu je možné vidieť len s pomocou kúzelného svetla! Ukáž svoju kreativitu a vytvor si vlastné melódie, potrénuj pamäť pri hraní hry, spoznaj svoje šťastné číslo alebo si vypočuj recept na šťastie! Tvoj Tajný zápisník je jednoducho dokonalý!



# OBSAH BALENIA

- VTECH Tajný zápisník
- Rýchly návod


## VAROVANIE:

Všetky obalové materiály, ako sú pásy, plastové fólie, baliace zámky a značenie, nie sú súčasťou hračky a musia byť pre bezpečnosť vášho dieťaťa zlikvidované.

## POZNÁMKA:

Uschovajte si túto používateľskú príručku, pretože obsahuje dôležité informácie.

## Odomknutie baliacich zámkov:




- ① Otočte zámok o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek.
- ② Baliaci zámok vytiahnite a zlikvidujte.

## ZAČÍNAME

Zápisník je pri zakúpení v obmedzenom režime “Skús ma”. Najprv teda otvorte kryt batérií a potom stlačte a podržte tlačidlo “Reset” na 1 sekundu. Tým bude vymazaný prístupový kód a kryt zápisníka sa otvorí. Týmto bude režim “Skús ma” ukončený.

## VYBRATIE A INŠTALÁCIA BATÉRIE

1. Uistite sa, že je hračka VYPNUTÁ.
2. Nájdite kryt batérie na zadnej strane. Pomocou skrutkovača uvoľnite skrutku a potom otvorte kryt batérie.
3. Ak sú vložené použité batérie, vyberte ich zatahnutím za koniec každej batérie.
4. Nainštalujte 3 nové batérie AA (LR6/AM-3) podľa schémy vo vnútri batériového boxu. (Pre najlepší výkon sa odporúčajú alkalické batérie alebo plne nabité dobíjacie batérie Ni-MH).
5. Vráťte späť kryt batérie a utiahnite skrutku.



### VAROVANIE:

Inštaláciu batérií môžu vykonávať iba dospelé osoby.  
Udržujte batérie mimo dosahu detí.

### Baterie:

- Vložte batérie správnou polaritou (+ a -).
- Nemiešajte staré a nové batérie.
- Nemiešajte alkalické, štandardné (uhlík-zinkové) alebo dobíjacie batérie.
- Používať je možné iba batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu.
- Neskratujte napájacie svorky.
- Ak batérie dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte ich.
- Vyberte vybité batérie z hračky.
- Batérie bezpečne zlikvidujte. Nevhadzujte batérie do ohňa.
- Vyberte vybité batérie z hračky.

## NABÍJACIE BATÉRIE:

- Pred nabíjaním vyberte dobíjacie batérie z hračky.
- Dobíjacie batérie je možné nabíjať iba pod dohľadom dospeljej osoby.
- Nenabíjajte nenabíjacie batérie.


## Likvidácia batérií a výrobkov



Preškrtnutý symbol popoľnice na produktoch, batériách alebo na ich obaloch, znamená, že nesmú byť likvidované s domácim odpadom, pretože obsahujú látky, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Symbole chemikálií Hg, Cd alebo Pb, ak sú vyznačené, ukazujú, že batéria obsahuje viac ako stanovené hodnoty ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo (Pb) olova v batérii. Nariadenie (2006/66/EC).

 Silný pruh pri popoľnici znamená, že produkt bol uvedený na trhu po 13. auguste 2005.

Pomáhajte zodpovedne chrániť životné prostredie pri likvidácii svojho výrobku alebo batérie.

Pre viac informácií prosím navštívte: [www.recyclenow.com](http://www.recyclenow.com),  
[www.asekol.sk](http://www.asekol.sk)

# VLASTNOSTI PRODUKTU

## 1. TLAČIDLO ODOMKNUTIA

Stlačte tlačidlo Odomknúť a potom zadajte svoje číselné heslo pre odomknutie.

## 2. ČÍSELNÉ TLAČIDLÁ

Zadajte svoj číselný prístupový kód pre odomknutie alebo hrajte hry.



## 3. TLAČIDLO UV SVETLO

Stlačením tlačidla UV svetla zapnete alebo vypnete UV svetlo.

## 4. TLAČIDLO OVLÁDANIA HLASITOSTI

Stlačením tlačidla ovládania hlasitosti môžete prepínať medzi nízkou a vysokou hlasitosťou.

## 5. TLAČIDLO OTVORIŤ / KREATÍVNA HUDBA

Začnite stlačením tohto tlačidla. Následne stlačením ľubovoľných číselných tlačidiel vytvoríte vlastnú úvodnú melódiu.

## 6. TLAČIDLO MELÓDIE

Pre počúvanie hudby stlačte tlačidlo MELÓDIA.

## 7. TLAČIDLO PAMÄŤOVÝ REŤAZEC

Stlačte toto tlačidlo a zahrajte si číselnú hru Pamäťový reťazec.

## 8. ŠŤASTNÉ ČÍSLO

Stlačte toto tlačidlo a zistite svoje šťastné číslo!

## 9. RECEPT NA ŠŤASTIE

Stlačte toto tlačidlo a dozviete sa užitočnú radu.

## 10. TLAČIDLO RESET

Stlačením tlačidla Reset na 1–2 sekundy sa vymaže číselný prístupový kód. Ak bude reset úspešný, budete počuť vetu “Obnovenie hesla” a kryt sa otvorí.




## 11. AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

Pre zachovanie životnosti batérie sa zápisník automaticky vypne po niekoľkých minútach bez aktívnej činnosti. Zápisník je možné znovu zapnúť stlačením ľubovoľného tlačidla.

## 12. VÝMENA ZÁPISNÍKA

Vložený zápisník môžete nahradiť štandardným blokom s bočnou špirálou veľkosti A6. Maximálny odporúčaný počet stránok náhradného bloku je 100 stránok (50 listov). Na zaistenie bloku s bočnou špirálou slúžia dva háčiky. Pri výmene zápisníka (bloku) sa uistite, že bol náhradný zápisník vložený do dvoch háčikov správne.





## 13. TAJNÁ SKRYŠ

Drobné tajomstvá si tiež môžete uložiť do tajnej skrýše pod zápisníkom.

### **Poznámka:**

Pokiaľ sa ZÁPISNÍK počas hry opakovane vypína, vložte prosím úplne novú sadu batérií a skúste ho znovu zapnúť.



## 14. DRŽIAK CERUZKY

Uchovávajúce ceruzku v tomto držiaku.

# ČINNOSTI

### 1. ÚVODNÁ MELÓDIA

Vyberte si rôzne noty (čísla) a vytvorte si vlastnú úvodnú melódiu. Kedykoľvek otvoríte svoj VTECH Tajný zápisník, budete počuť vlastnú melódiu!

### 2. REŽIM MELÓDIE

Počúvajte 10 nahraných melódií pri písaní poznámok! Stlačením ľubovoľného tlačidla budete počuť rôzne melódie.

### 3. PAMÄŤOVÝ REŤAZEC

Zapamätajte si číselný rad a opakujte ju! Vyskúšajte si svoju pamäť. Túto hru môžete hrať sólo alebo s kamarátom. Dokážete si zapamätať číselný rad?

### 4. ŠŤASTNÉ ČÍSLO

Tento kúzelný zápisník sa vás spýta na magickú rovnicu. Keď na ňu správne odpoviete, odhalí vaše šťastné číslo.

### 5. RECEPT NA ŠŤASTIE

Vyberte si číslo a nechajte sa inšpirovať!

# STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

1. Udržujte hračku čistou utieraním vlhkou handričkou.
2. Udržujte hračku mimo priameho slnečného žiarenia, zdrojov tepla a vody.
3. Ak nebudete hračku dlhšiu dobu používať vyberte batérie.
4. Nepúšťajte hračku na tvrdý povrch, nevystavujte ju vlhkosti ani vode.

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak z nejakého dôvodu výrobok prestane fungovať postupujte prosím takto:

1. Prosím, vypnite prístroj.
2. Prerušte napájanie vybratím batérií.
3. Nechajte výrobok niekoľko málo minút odpočinúť, potom vymeňte batérie.
4. Zapnite. Prístroj by mal teraz opäť fungovať.
5. V prípade, že výrobok stále nefunguje, vymeňte batérie za úplne novú sadu batérií.

## ZÁKAZNÍCKY SERVIS:

Vytváranie a rozvoj VTech výukových produktov, je sprevádzané vysokou zodpovednosťou a precíznosťou nielen pri výrobe. VTech berie túto úlohu veľmi vážne. Vo VTECH sa snažíme zistiť všetky spätné informácie, ktoré potom môžu v dôsledku viesť k zvýšeniu hodnoty výrobkov. K chybám však niekedy môže dôjsť. Je dôležité, aby ste vedeli, že stojíme za svojimi produktmi a odovzdali nám vaše názory na naše zákaznícke oddelenie. Oddelenie služieb na 01235 546810 (z Veľkej Británie – anglicky) alebo 44 1235546810 (okrem Veľkej Británie – anglicky) alebo +420 565 321 695 (pre ČR a SR).

**Pozrite si ďalšie  
VTech hračky na  
[www.vtechcz.cz](http://www.vtechcz.cz)  
a  
[www.vtech.sk](http://www.vtech.sk)**

